

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
 AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR
 AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC

AD 2 LFBL.1

Indicateur d'emplacement - nom de l'aérodrome *Aerodrome location indicator - name*

LFBL - LIMOGES BELLEGARDE

AD 2 LFBL.2

Données géographiques et administratives de l'aérodrome *Aerodrome geographical and administrative data*

1	Position GEO ARP Situation de l'ARP / <i>ARP location</i>	45°51'39"N 001°10'49"E Intersection axes RWY et TWY central.	RWY and central TWY intersection.
2	Direction, distance de la ville <i>Direction, distance from city</i>	6 km WNW de LIMOGES.	
3	Altitude de référence / <i>Reference elevation</i>	1300 ft	
	Température de référence / <i>Reference temperature</i>	23.1 ° C	
4	Ondulation du géoïde / <i>Geoid undulation</i>	158 ft	
5	Déclinaison magnétique / <i>Magnetic variation</i>	0.83°E	
	Année (variation annuelle) / <i>Year (annual change)</i>	2020 (0.17°)	
6	Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>	CCI DE LIMOGES	
	Adresse / <i>Address</i>	Hôtel consulaire - 16 Place JOURDAN - 87000 LIMOGES	
	Telephone	(0)5 55 45 15 15 (En ville/In town) - (0)5 55 43 30 30 (AD)	
	FAX	(0)5 55 32 24 46 (en ville/in town) - (0)5 55 43 30 40 (AD)	
	TELEX	58002	
	AFS	LFBLDYDX	
7	Type de trafic / <i>Type of traffic</i>	IFR, VFR	
8	Observations / <i>Remarks</i>	SITA : LIGKKXH	

AD 2 LFBL.3

Horaires *Operational hours*

1	Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>	CCI DE LIMOGES	
2	Douanes et police / <i>Customs and immigration</i>	O/R escale commerciale TELEX SITA: LIGKKXH, FAX: 05 55 43 30 18, TEL : 05 55 43 30 13, E-mail : trafic@limoges.cci.fr PPR PN 24HR vols internationaux (obligatoire).	O/R commercial stopover TELEX SITA: LIGKKXH, FAX: 05 55 43 30 18, TEL : 05 55 43 30 13, E-mail : trafic@limoges.cci.fr PPR PN 24HR international flights (mandatory).
3	Services de santé / <i>Health and sanitary</i>		
4	BIA, BRIA / <i>AIS briefing office</i>	BORDEAUX (voir/see GEN)	
5	BDP / <i>ARO</i>		
6	Bureau MET / <i>MET briefing office</i>	0200-2300	
7	ATS	Du LUN 0500 au SAM 2200 DIM et JF : 0700-2200 En-dehors de ces HOR et pour vols commerciaux uniquement, PPR Directeur AD le dernier jour ouvrable avant 1100. TEL : (0)5 55 48 40 02 (SNA). En dehors des HOR programmés, le service du contrôle peut être rendu à tout moment sans préavis en circulation d'aérodrome. La présence réelle est connue sur la FREQ TWR ainsi que sur l'ATIS.	From MON 0500 to SAT 2200 SUN and HOL: 0700-2200 Outside these hours and for commercial flights only PPR AD Manager on the last working day before 1100. TEL : (0)5 55 48 40 02 (SNA). Outside SKED, ATC may be provided within the aerodrome circuit, at any time without prior notice. Actual presence known on TWR FREQ and ATIS.
8	Avitaillement / <i>Fueling</i>	HOR : voir NOTAM publié	SKED : see published NOTAM
9	Services de manutention / <i>Handling</i>	Se renseigner auprès du gestionnaire: au Poste Coordination Aéroport au 05 55 43 30 13.	Contact managing authority: Airport Coordination Office on 05 55 43 30 13.
10	Sûreté / <i>Safety</i>	H24 SERIS.	
11	Dégivrage / <i>De-icing</i>	Dégivrage assuré.	
		De-icing provided.	
12	Observations / <i>Remarks</i>	GRF (Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) : LUN-VEN : 0500-2100 SAM, DIM et JF : 0700-1700	GRF (Global Reporting Format) : MON-FRI : 0500-2100 SAT, SUN and HOL : 0700-1700

AD 2 LFBL.4

Services d'escale et d'assistance *Handling services and facilities*

1	Moyens de manutention de fret <i>Cargo handling facilities</i>	Escabeaux passagers et de servitudes techniques. Tracteurs-chariots (manutention, bagages, porte-conteneurs, porte-palettes type "96 x 125"). Elévateurs à bagages, plateformes de quai, de stockage, de palettes, élévatrices (3.5t MAX: 4.52 m). Tremplin pour changement de roue, crics de levage (2t), hydraulique (4t). Chargeurs, repousseurs, barres de tractage pour B737, CRJ100, BE90, DH8, EMB120.	Stepladders for passengers and handling. Tugs-trolleys (handling, luggage, container-carriage, pallet carriage type "96 x 125"). Luggage elevators, platforms (quay, pallet stocking, elevators (3.5 t MAX: 4.52 m)). Wheel removing system, lifting jack (2t), hydraulic (4t). Loader, pushback, tow bar for B737, CRJ100, BE90, DH8, EMB120.
2	Types de carburants et lubrifiants <i>Fuel and oil types</i>	Carburants : 100LL - JET A1 (CIV-MIL). Lubrifiants : NIL.	Fuel types : 100LL - JET A1 (CIV-MIL). Lubricants : NIL.
3	Moyens et capacités d'avitaillement <i>Fueling facilities and capacities</i>	100LL : 1 cuve de 50 m3 ; JET A1 : 3 cuves de 50 m3 ; 1 camion avitailleur 20 m3.	100LL: 1 x 50 m3 tank ; JET A1: 3 x 50 m3 tanks ; 1 bowser 20 m3.
4	Moyens de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>	1 dégivreuse, un dégivrage de type 1 DE950 en 50/50 et 1 dégivrage de type 2 ecowing AD2 en 100%.	1 de-icer, one type 1 DE950 de-icing with 50/50 mix and one type 2 ecowing AD2 de-icing with 100% mix.
5	Hangar pour aéronefs de passage <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	Possibilité O/R et selon le type d'aéronef, la place disponible et la durée.	Possibility O/R depending on ACFT type, stand available and duration.
6	Réparations pour aéronefs de passage <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL au niveau de l'exploitant. Atelier de maintenance au niveau de aéroclub de Limoges.	Manager: NIL. Maintenance with Limoges ACB.
7	Observations / <i>Remarks</i>	Dégivreuse - vide toilettes et pleins d'eau - liquide dégivrant - projecteurs de piste - 1 GPU monotension 28 VDC - 4 GPU bi-tension 115 VAC 400hz/28 VDC 90kVA - 1 ASU (générateur d'air comprimé : 180 LBS/min).	Defroster - toilets emptier, water loader - defrosting liquid - RWY projector - 1 monotension GPU 28 VDC - 4 bi-tension GPU 115 VAC 400hz/28 VDC 90kVA - 1 ASU (compressed air generator: 180 LBS/min).

AD 2 LFBL.5

Services aux passagers *Passenger facilities*

1	Hôtels	Sur l'AD et en ville à 10 km.	At airport and in town (10 km from the airport).
2	Restaurants	Sur l'AD et en ville.	On AD and in town.
3	Moyens de transport / <i>Transportation facilities</i>	Taxis et voitures de location.	Taxis and car rental.
4	Services médicaux / <i>Medical facilities</i>	Hélicoptère gendarmerie équipé EVASAN. Hôpital à 10 km. Cliniques en ville. Centre de secours principal à 7 km.	Police helicopter equipped with emergency medical devices. Hospital 10 km from the airport. Private hospitals in town. Principal rescue centre 7 km from the airport.
5	Services bancaires et postaux <i>Bank and Post Office</i>	Distributeur automatique de billets, boîte aux lettres.	Automatic cash dispenser, mailbox.
6	Office de tourisme / <i>Tourist office</i>	En centre-ville.	In downtown.
7	Observations / <i>Remarks</i>		

AD 2 LFBL.6

Services de sauvetage et de lutte contre l'incendie *Rescue and fire fighting services*

1	Niveau RFFS de l'AD <i>AD level for fire fighting</i>	7	
2	Moyens de sauvetage / <i>Rescue equipment</i>	HOR : voir NOTAM. VIM 60 P 6.2.5 : capacité 6100 L d'eau / 800 L émulseur ; sphère poudre 250 kg VIM 90 P 2.5 : capacité 9150 L d'eau / 1290 L émulseur ; sphère poudre 250 kg 1 véhicule léger de commandement ; 1 véhicule léger pour la lutte animalière ; 1 véhicule de réserve : VIM 60 : capacité 6000 L d'eau / 800 L émulseur.	SKED : see NOTAM. VIM 60 P 6.2.5 : water capacity 6100 L / foaming agent 800 L ; 250 kg sphere powder VIM 90 P 2.5 : water capacity 9150 L / foaming agent 1290 L ; 250 kg sphere powder 1 light commander vehicle ; 1 light wildlife strike hazard vehicle ; 1 park reserve vehicle : VIM 60 : water capacity 6000 L / foaming agent 800 L.
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Procédure gestionnaire AD, barres de tractage, élingues, crochets, manilles.	AD administrator procedure, tow bars, slings, hooks, shackles.
4	Observations / <i>Remarks</i>	HOR soumis à modification : voir NOTAM.	SKED subject to change : see NOTAM.

AD 2 LFBL.7

Disponibilité saisonnière, déneigement *Seasonal availability, clearing*

1	Type d'équipements / <i>Type of clearing equipment</i>	<p>a) Neige et verglas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 tracteur VALTRA équipé d'une lame de neige et d'un balai rotatif - 1 tracteur KUBOTA équipé d'une lame de neige et d'un balai rotatif et/ou épandeur solide. - 1 camion UNIMOG équipé d'une turbine latérale ROLBA. - 1 camion IVECO équipé d'une lame à neige et/ou d'un épandeur liquide. <p>b) Glace et verglas</p> <ul style="list-style-type: none"> - citerne tractée avec rampe d'épandage acétate de potassium liquide et solide capacité 2000 litres, réserve 14000 litres. 	<p>a) Snow and black ice</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 tractor VALTRA with snow blade + rotating sweeper and/or solid spreader. - 1 truck UNIMOG equipped with lateral turbine ROLBA. - 1 truck IVECO with snow blades and/or liquid spreader. <p>b) Surface ice and black ice</p> <ul style="list-style-type: none"> - towed tanker with a potassium acetate liquid and solid spray bar and a capacity of 2.000 litres, reserves 14.000 litres.
2	Priorités de dégagement / <i>Clearance priority</i>	<p>a) Secteurs prioritaires neige et verglas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la piste sur une largeur de 30 m minimum - voie de circulation TWY central - zone minimum de stationnement avions. - zone de dégagement service SSLIA. - zone hélicoptère gendarmerie. - zone dépôt carburant. - zone hangar n°3. <p>b) Secteurs non prioritaires neige et verglas</p> <ul style="list-style-type: none"> - voirie publique. - voirie de service. - voie de circulation TWY 03. - totalité du parking avions. - totalité du parking aéroclubs. 	<p>a) Priority sectors snow and black ice</p> <ul style="list-style-type: none"> - the RWY over a width of 30 m minimum - the central TWY - minimum ACFT parking area. - clearance SSLIA service area. - gendarmerie helistation area. - fuel storage area. - n°3 hangar area <p>b) Non priority sectors snow and black ice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - public roads. - service roads. - TWY 03. - all ACFT parking. - all ACB parking.
3	Observations / <i>Remarks</i>	<p>La fermeture de l'AD pendant les opérations de déblaiement et déverglaçage peut être envisagée (au minimum 3h30).</p> <p>Bande gazonnée : piste drainée, inutilisable par fortes pluies.</p>	<p>It may be necessary to close the aerodrome during the snow clearance operations (3h30 minimum).</p> <p>Grass strip: drained RWY, unusable by strong rains.</p>

AD 2 LFBL.8

Aires de trafic, TWY et emplacements de vérification *Aprons, TWY and check locations*

1	Revêtement de l'aire de trafic / <i>Apron surface</i> Résistance de l'aire de trafic / <i>Apron strength</i>	Bitume AST aviation commerciale: - partie NE aires P (Postale): 31 F/B/W/T - partie SO aire A (Commerciale): 50 F/B/W/T AST aviation légère (ACB et ACFT basés): - aires L: 6 F/C/W/T.	Asphalt Commercial aviation PRKG area: - North-east area stands P (Postal): 31 F/B/W/T - South-west area stand A (Commercial): 50 F/B/W/T Light aviation PRKG (ACB and based ACFT): - stands L: 6 F/C/W/T
2	Largeur TWY / <i>TWY width</i> Revêtement des TWY / <i>TWY surface</i> Résistance des TWY / <i>TWY strength</i>	TWY central: 20 m TWY parallèle (S): 22.5 m Bitume. Sauf TWY accolé à la bande gazonnée: herbe. TWY central: 50 F/B/W/T. TWY S: 18 F/C/W/T.	Central TWY: 20 m Parallel TWY (S): 22.5 m Asphalt. Except for TWY along the grass strip: grass. Central TWY: 50 F/B/W/T TWY S: 18 F/C/W/T
3	Emplacement des ACL / <i>ACL location</i> Altitude des ACL / <i>ACL elevation</i>		
4	Points de vérification VOR / <i>VOR checkpoints</i>		
5	Points de vérification INS / <i>INS checkpoints</i>		
6	Observations / <i>Remarks</i>		

AD 2 LFBL.9

Guidage et contrôle des mouvements à la surface, balisage / *Surface movement guidance and control system, marking*

1	ID postes de stationnement <i>Aircraft stands ID signs</i> Lignes de guidage TWY / <i>TWY guide lines</i> Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs <i>Visual docking/parking guidance system</i>	<p>Parking commercial : 1A/2A/3A/4A et 1P/2P/3P/4P/5P Parking aviation légère : 1L/2L/3L.</p> <p>Oui.</p> <p>Non.</p>	<p>Commercial apron : 1A/2A/3A/4A and 1P/2P/3P/4P/5P. Light aviation apron : 1L/2L/3L.</p> <p>Yes.</p> <p>No.</p>
2	Marquage RWY et TWY / <i>RWY and TWY marking</i> Balisage RWY et TWY / <i>RWY and TWY lighting</i>	<p>Marquage type OACI CAT III au QFU 21, APP classique au QFU 03. Marques de points d'arrêt.</p> <p>Voir/see AD 2 LFBL .14/15</p>	<p>ICAO type marks, CAT III on QFU 21, classical APP on QFU 03. Holding points marks.</p>
3	Barres d'arrêt / <i>Stop bars</i>	Non.	No.
4	Observations / <i>Remarks</i>	<p>Marque d'indication S3 Panneaux d'indication S1-S2-C1 Un panneau de dégagement de bande Un panneau de destination 21/03 Panneaux d'identification S03 et C21-03 Panneaux de zones critiques.</p>	<p>Indication marking S3 Indication signs S1-S2-C1 Exit strip sign Destination sign 21/03 Identification signs S03 and C21-03 Critical area signs.</p>

AD 2 LFBL.10

Obstacles aux abords de l'aérodrome *Aerodrome obstacles*

Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles / *See aerodrome ICAO chart and obstacle charts*

AD 2 LFBL.11

Renseignements météorologiques *Meteorological information*

1	Centre MET associé / <i>Associated MET Office</i>	TOULOUSE BLAGNAC
2	Horaires de service / <i>Hours of service</i>	voir/see AD 2 LFBL .3
	Centre MET hors HOR / <i>MET Office outside HOR</i>	BORDEAUX MERIGNAC
3	Centre MET responsable des TAF <i>Office in charge of TAF</i>	TOULOUSE BLAGNAC
	Période de validité / <i>Validity period</i>	24 06-12-18-24
4	Type de prévision d'atterrissage <i>Type of landing forecast</i>	TREND
	Périodicité / <i>Interval of issuance</i>	H24
5	Briefing, consultation	P - T - D
6	Documentation de vol / <i>Flight documentation</i>	C - PL
	Langue utilisée / <i>Language used</i>	FR
7	Cartes, autres informations <i>Charts, other information</i>	AD WARNING METAR AUTO
8	Équipement complémentaire <i>Supplementary equipment</i>	
9	Organismes ATS desservis / <i>ATS units served</i>	TWR
10	Informations complémentaires <i>Additional information</i>	TEL MET (IFR) : 05 61 16 43 12

AD 2 LFBL.12

Caractéristiques physiques des pistes *Runway physical characteristics*

RWY ID	Orientation Geo (MAG)	Dimensions RWY	PCN	Surface	Position GEO THR (DTHR)	ALT	SWY CWY	Bande Strip
03	033 (033)	2440 x 45	50 F/B/W/T	béton bitumineux / bituminous concrete	45°51'08.96"N 001°10'21.14"E	THR: 1273 ft	CWY 360 m	2500 x 300
21	213 (213)	2440 x 45	50 F/B/W/T	béton bitumineux / bituminous concrete	45°52'15.07"N 001°11'23.19"E	THR: 1275 ft		2500 x 300
03R	033 (033)	800 x 80		gazon / grass	45°51'10.64"N 001°10'31.02"E	THR: 1255 ft		
21L	213 (213)	800 x 80		gazon / grass	45°51'32.29"N 001°10'51.35"E	THR: 1277 ft		

AD 2 LFBL.13

Distances déclarées *Declared distances*

RWY ID	TORA	TODA	ASDA	LDA	Observations Remarks
03	2360	2800	2360	2360	Le balisage de l'extrémité de piste 03 se situe à 80 m au delà de l'extrémité de piste utilisable selon les distances déclarées. The runway 03 end marking is located 80 m beyond end of usable runway according to declared distances.
21	2440	2440	2440	2440	
03R	800	800	800		
21L	800	800	800		

AD 2 LFBL.14

Balisage d'approche et de piste *Approach and runway lighting*

RWY ID	APCH	THR couleur colour	PAPI/VASIS	MEHT	TDZ Longueur Length	Balisage axial <i>Centerline LGT</i>			
						Longueur Length	Espacement Spacing	Couleur Colour	Intensité Intensity
03		G	PAPI 3.0 ° 5.2 %	69 ft		2440 m	15 m	OACI/ICAO	LIH
21	CAT II-III - 720 m - LIH	G			900 m	2440 m	15 m	OACI/ICAO	LIH
RWY ID	Balisage latéral <i>Edge lighting</i>				Extrémité <i>RWY end</i>		SWY		
	Longueur Length	Espacement Spacing	Couleur Colour	Intensité Intensity	Couleur Colour	Longueur Length	Couleur Colour		
03	2440 m	60 m	W	LIH/LIL	R				
21	2440 m	60 m	W	LIH/LIL	R				

AD 2 LFBL.15

Autres balisages, système d'alimentation de secours *Other lighting, secondary power supply*

1	ABN IBN	
2	Té d'atterrissage / <i>LDI</i> Anémomètre / <i>Anemometer</i>	
3	Balisage axial TWY / <i>TWY centre line lighting</i> Balisage latéral TWY / <i>TWY edge lighting</i>	TWY central : G B Central TWY: G
4	Alimentation de secours / <i>Secondary power unit</i> Temps de commutation / <i>Switch-over time</i>	Conforme aux spécifications. Conforme aux spécifications. According to the specifications. According to the specifications.
5	Observations / <i>Remarks</i>	

AD 2 LFBL.16

Aire de poser pour hélicoptères *Helicopter landing area*

1	Description	Sur instructions TWR.	On TWR clearance.
---	-------------	-----------------------	-------------------

AD 2 LFBL.17

Espaces ATS *ATS airspaces*

Identification et limites latérales <i>Identification and lateral limits</i>	Classe <i>Class</i>	Limites verticales <i>Vertical limits</i>	Service / Service Indicatif d'appel (langue) <i>Call-sign (language)</i>	Observations <i>Remarks</i>
cercle de 6.5 NM de rayon centré sur 45°51'39"N , 001°10'49"E	D	1000ft ASFC ----- SFC	APP LIMOGES Approche (FR) LIMOGES Approach (EN) TWR LIMOGES Tour (FR) LIMOGES Tower (EN)	MON : 0500-2359 TUE : 0000 to FRI 2359 SAT : 0000-2200 SUN, HOL : 0700-2200 SUM : -1HR La CTR est susceptible d'être maintenue active sans NOTAM dans l'heure qui suit la fin des HOR programmés. L'activité réelle est connue sur FREQ TWR ainsi que sur l'ATIS. A l'exclusion de la LF-R 51 lorsqu'elle est active. The CTR is likely to be maintained active without NOTAM within an hour after the end of SKED. Actual activity known on TWR FREQ and ATIS. Except for LF-R 51 when active.

AD 2 LFBL.18 Moyens de radiocommunication ATS ATS radiocommunication facilities

Service	Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language)	FREQ	HOR	Observations Remarks
FIS	LIMOGES Information (FR) LIMOGES Information (EN)	124.050 MHz	HO	
APP	LIMOGES Approche (FR) LIMOGES Approach (EN)	118.080 MHz	HO	
TWR	LIMOGES Tour (FR) LIMOGES Tower (EN)	119.550 MHz	HO	
VDF	LIMOGES Gonio (FR) LIMOGES Homer (EN)	118.080 MHz	HO	
VDF	LIMOGES Gonio (FR) LIMOGES Homer (EN)	119.550 MHz	HO	
VDF	LIMOGES Gonio (FR) LIMOGES Homer (EN)	124.050 MHz	HO	
ATIS	LIMOGES (FR) LIMOGES (EN)	128.080 MHz	HO	TEL : 05 55 48 40 37

AD 2 LFBL.19 Moyens radio de navigation et d'atterrissage Radio navigation and landing aids

Type (CAT ILS)	ID	FREQ	HOR	Position GEO	ALT au pied Root ALT	Portée Coverage	RDH (pente) (slope)	Situation Location
NDB	LOE	424 kHz	H24	46°01'48.9"N 001°20'21.9"E		25NM		035°/11,4NM DTHR 21
NDB	LSU	320 kHz	H24	45°46'58.2"N 001°06'19.2"E	937 ft	25NM		219°/5,07NM DTHR 03
LOC 21 (III.E.4)	LG	110.1 MHz	H24	45°51'03.5"N 001°10'16.1"E	1271 ft			218°/265 m DTHR 03
GP 21		334.4 MHz	H24	45°52'09.9"N 001°11'11.7"E	1291 ft		15.4 m/51 ft (3°)	245°/300 m DTHR 21
DME 21		CH 38X	H24	45°52'09.9"N 001°11'11.7"E	1340 ft	25NM		239°/296 m DTHR 21

AD 2 LFBL.20 Règlements de circulation locaux Local traffic regulations

<p>Bande gazonnée réservée aux planeurs et remorqueurs basés. Activité vol à voile à l'Est de l'axe de la piste en herbe sauf DEP et ARR vols sur campagne.</p> <p>Utilisation PARKINGS : Aire de stationnement limitée. - Parking commercial (A, P) réservé : . Aux aéronefs commerciaux programmés. . Aux aéronefs assistés : PN 24 HR auprès du service d'assistance en escale. . Aux aéronefs d'Etat et/ou aéronefs basés (après accord du service d'assistance en escale). Assistance en escale : Poste de Coordination Aéroport. TEL. 05 55 43 30 13 - FAX : 05 55 43 30 18 SITA : LIGKKAF - E-mail : poste.trafic@limoges.cci.fr. ALT AST aviation commerciale : 400 m. - Parking commercial divisé en 2 aires : . Aire P = aire Aviation Générale pour 4 places pour avion d'une envergure inférieure ou égale à 13 m ou une place pour un aéronef de type ATR 42/72. . Aire A = aire Commerciale comprenant 3 postes de stationnement pour aéronefs de catégorie C ou 1 poste pour un aéronef de catégorie C et 1 poste pour un aéronef de catégorie D. - Parking L : parking Aviation Générale : 3 places pour avion d'une envergure inférieure ou égale à 11 m et d'une longueur de fuselage inférieure ou égale à 8 m. - Parking ACB : réservé aux aéronefs des aéroclubs basés.</p>	<p>Grass RWY reserved for based gliders and towing aircrafts. Gliders activity Eastern of the grass RWY, except for DEP and ARR flights over the country.</p> <p>APRON USE Limited stand. - Commercial apron (A, P) reserved for : . Planned commercial ACFT.#. Handled ACFT : PN 24 HR to handling service. . Government ACFT and/or home based ACFT (prior agreement to handling service). Ramp handling service : Airport Coordination Post. TEL. 05 55 43 30 13 - FAX : 05 55 43 30 18 SITA : LIGKKAF - E-mail : poste.trafic@limoges.cci.fr. ALT of commercial apron: 400 m. - Commercial apron divided in 2 areas: . Area P = General Aviation area 4 stands for ACFT whose wingspan is less than or equal to 13 m or 1 stand for ACFT type ATR 42/72. . Area A = Commercial area 3 stands for ACFT cat C or 1 stand for an ACFT cat C and 1 stand for an ACFT cat D. - Apron L: General Aviation area: 3 stands for ACFT whose wing span is less than or equal to 11 m and fuselage length less than or equal to 8 m. - Apron ACB: reserved for home based aero clubs ACFT.</p>
--	--

AD 2 LFBL.21 Procédures antibruit Noise abatement procedures

AD 2 LFBL.22

Procédures de vol *Flight procedures*

<p>Éviter le survol de la zone sensible "PRIMAGAZ LES BARDYS" à 1.6 NM NW du point E.</p>	<p>Avoid overflying "PRIMAGAZ LES BARDYS" area located 1.6 NM NW from point E.</p>
<p>VFR spécial : minima MET en présence d'IFR. Tronçon NW-WA : VIS> 2000 m, Tronçon W-WA : VIS>1500 m, Tronçon E-EA : VIS>2000 m, Tronçon EA-LFBL : VIS>1500 m, Tronçon S-SA : VIS>1500 m, Tronçon SA-LFBL : VIS>2500 m.</p>	<p>SVFR: MET MNM when IFR traffic. Segment NW-WA : VIS> 2000 m, Segment W-WA : VIS>1500 m, Segment E-EA : VIS>2000 m, Segment EA-LFBL : VIS>1500 m, Segment S-SA : VIS>1500 m, Segment SA-LFBL : VIS>2500 m.</p>
<p>Procédures LVP :</p>	<p>LVP procedures :</p>
<p>1. Installations et équipements disponibles</p>	<p>1. Available installations and equipment</p>
<p>a. Pistes La piste 21 est homologuée pour des opérations CAT III E4. Cette piste 21 est équipée d'un ILS, d'une rampe d'approche de 720 m ainsi que d'une zone de toucher des roues constituée de feux blancs unidirectionnels, disposés en paires de barrettes placées symétriquement par rapport à l'axe de piste, commençant au seuil de la piste 21 sur 900 m. Le balisage axial indiquant le dégagement de la piste 21 par la voie de circulation centrale est composé de feux alternés jaunes et verts entre l'axe de piste et le point d'arrêt C. Pour les aéronefs au départ, seul le point d'arrêt C est utilisable.</p>	<p>a. Runways Runway 21 is approved for Cat III E4 operations. This runway 21 is equipped with an ILS, approach lights over 720 m as well as a touchdown area made up of unidirectional white lights, arranged in pairs of strips placed symmetrically with relation to the runway axis, starting at threshold of runway 21 over 900 m. The axial lighting indicating the clearing of runway 21 by center taxiway is made up of alternating yellow and green lights between the runway axis and the holding point C. For outbound aircraft, only holding point C is usable.</p>
<p>En phase LVP : - Les arrivées atterrissent sur la piste 21. Le dégagement des arrivées s'effectue à partir du taxiway central. - L'atterrissage d'un aéronef n'est possible que si, lorsqu'il arrive à 4 NM finale 21, l'arrivée précédente a dégagé les aires sensibles et critiques de l'ILS 21. - En cas de départ et arrivée simultanés, l'aéronef à l'arrivée peut débuter son approche que si, lorsqu'il arrive à LOE en finale 21, l'aéronef au départ décolle. L'autorisation d'atterrissage est délivrée à 4 NM finale 21.</p>	<p>In LVP phase: - Inbound aircraft land on runway 21 and are cleared from center taxiway. - Aircraft landing is possible only if, when arriving at 4 NM from the threshold of runway 21, the previous inbound aircraft has cleared the ILS sensitive and critical areas of runway 21. - In case of simultaneous departure and arrival, inbound aircraft can start its approach only if, when arriving at LOE in final approach for runway 21, the outbound aircraft takes off. The landing clearance is delivered at 4 NM in final approach for runway 21.</p>
<p>b. Taxiways Le roulage est restreint au taxiway central.</p>	<p>b. Taxiways Taxiing is limited to center taxiway.</p>
<p>c. Communications Les pilotes sont informés par l'ATIS quand les procédures LVP sont en cours. Le message sur l'ATIS indique que : - Les LVP sont en vigueur piste 21, - Les RVR seront données au premier contact sur la fréquence de contrôle, - L'équipage doit vérifier ses minima avant d'entamer l'approche. L'ATIS indique aussi les éventuelles défaillances d'équipements relatifs aux LVP.</p>	<p>c. Communications Pilots are informed by the ATIS when the LVP procedures are in progress. The message on the ATIS indicates that: - The LVPs are effective on runway 21, - The RVRs will be given on first contact on the control frequency, - The flight crew must check its minima before starting the approach. The ATIS also indicates the possible failures of equipment relating to the LVPs.</p>
<p>Les RVR mesurées au toucher des roues, mi-piste et extrémité de la piste 21 seront transmises aux pilotes : - Au départ, au plus tard sur la piste 21 avant le décollage. - À l'arrivée, au plus tard à 4 NM du toucher des roues sur la piste 21.</p>	<p>The RVRs measured on touchdown, mid-runway and end of runway 21 will be transmitted to the pilots: - On departure, at the latest on runway 21 before take-off, - On arrival, at the latest at 4 NM from touchdown on runway 21.</p>
<p>2. Critères de mise en place et de fin de LVP</p>	<p>2. LVP implementation and end criteria</p>
<p>La phase de LVP commence quand la RVR est inférieure ou égale à 800 m ou si le plafond est inférieur ou égal à 250 ft. Les LVP sont terminées quand la RVR redevient supérieure à 800 m, que le plafond est supérieur à 250 ft et qu'une amélioration de ces conditions est attendue.</p>	<p>The LVP phase starts when the RVR is less than or equal to 800 m or if the ceiling is less than or equal to 250 ft. The LVPs end when the RVR becomes greater than 800 m again, the ceiling greater than 250 ft and improvement of these conditions is expected.</p>
<p>3. Autres informations</p>	<p>3. Other information</p>
<p>En raison de l'absence de barres d'arrêt, par conditions LVP, le roulage sera limité au déplacement d'un seul aéronef à la fois sur la plate-forme. Un avion ne sera autorisé à débuter son roulage que lorsque le précédent aura annoncé son arrivée au parking ou son décollage.</p>	<p>Due to the absence of stop bars, under LVP conditions, taxiing will be limited to the movement of only one aircraft at a time on the platform. An aircraft will be cleared for starting taxiing only when the previous one has announced its arrival at the parking stand or its take-off.</p>

AD 2 LFBL.23

Renseignements supplémentaires *Additional information*

23.1 GENERALITES

Assistance obligatoire avec PPR PN 24 HR (Poste de Coordination Aéroport), pour tout ACFT en IFR ou pour tout ACFT stationnant sur le parking principal (A, H, P).

Aéronefs non équipés en 8,33 kHz :

Au départ, les aéronefs ne disposant pas d'équipement de radiocommunication compatible en espacement 8,33 kHz contacteront les services ATS sur la fréquence LIMOGES Tour 119,550 MHz.

A l'arrivée, en l'absence d'indication autre des services ATS, les aéronefs ne disposant pas d'équipement de radiocommunication compatible en espacement 8,33 kHz contacteront les services ATS sur la fréquence LIMOGES Information 124,050 MHz.

23.2 EQUIPEMENT AD

Equipement de surveillance du trafic : Aérodrome équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

23.3 PERIL ANIMALIER

Péril animalier pendant les vols commerciaux : SPPA actif 30 min avant le lever du soleil et 30 min après le coucher du soleil.

23.1 GENERAL

Mandatory handling with PPR PN 24 HR (Airport Coordination Post), for any IFR ACFT or any ACFT parked on main apron (A, H, P).

Aircraft not equipped with 8.33-kHz compatible equipment :

At departure, ACFT not equipped with 8.33-kHz spacing compatible radiocommunication equipment will contact the ATS services on the LIMOGES TWR frequency 119.550 MHz.

On arrival, unless otherwise specified by the ATS services, ACFT not equipped with 8.33-kHz spacing compatible radio-communication equipment will contact the ATS services on the LIMOGES Information frequency 124.050 MHz.

23.2 AD EQUIPMENT

Traffic surveillance equipment : AD equipped with secondary surveillance radar (see AD 1.0).

23.3 WILDLIFE STRIKE HAZARD

Wildlife strike hazard during commercial flights : protection service active from 30 min before SR to 30 min after SS.

AD 2 LFBL.24

Cartes relatives à l'aérodrome *Charts related to the aerodrome*

LIMOGES BELLEGARDE

TMA LIMOGES

1 ORGANISMES CHARGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE LIMOGES APP assure les services de la circulation aérienne dans la TMA.	1 AUTHORITY RESPONSIBLE FOR AIR TRAFFIC CONTROL <i>LIMOGES APP assume air traffic services within the TMA.</i>
2 CALAGE ALTIMETRIQUE	2 ALTIMETER SETTING
2.1 L'altitude de transition est fixée à 5000 ft.	2.1 <i>The transition altitude is 5000 ft.</i>
2.2 Le niveau de transition est calculé par l'approche de LIMOGES. Il est communiqué aux commandants de bord par LIMOGES APP sur leur demande.	2.2 <i>The transition level is calculated by LIMOGES APP. It is communicated by LIMOGES APP on request.</i>
3 PROCEDURES	3 PROCEDURES
3.1 Procédures radar LIMOGES Approche assure les services de surveillance, d'assistance et de guidage radar.	3.1 Radar procedures <i>LIMOGES Approach provides services of radar surveillance, radar assistance and radar vectoring.</i>
3.2 Itinéraires IFR à l'intérieur de la TMA Dans toute la mesure du possible, les arrivées seront acheminées en fonction de leur provenance : <ul style="list-style-type: none">- sur LOE pour les arrivées du Nord,- sur LECAR pour les arrivées du Sud. Les arrivées pourront donc se terminer par des manœuvres à vue libres en fonction de la piste en service.	3.2 IFR routes within the TMA <i>In principle, the incomings will be dispatched according their provenance:</i> <ul style="list-style-type: none">- to LOE for North incoming,- to LECAR for South incoming. <i>The incomings routes could be followed by MVL according RWY in use.</i>
3.2.1 Arrivées : voir Cartes.	3.2.1 <i>Arrivals: see charts.</i>
3.2.2 Départs : voir Cartes.	3.2.2 <i>Departures: see charts.</i>
3.2.3 Transit : voir Cartes.	3.2.3 <i>Transit: see charts.</i>
3.3 Transfert de communication Les changements de fréquence ont lieu sur instruction de l'organisme responsable du contrôle de l'aéronef. A tout changement de fréquence, l'aéronef doit appeler sans délai sur la nouvelle fréquence assignée. En aucun cas, cet appel ne doit être fait plus d'une minute après réception de l'instruction de changement de fréquence.	3.3 Transfert of communication <i>Frequency changes should only take place when instructed by the authority responsible for air traffic control. The aircraft must call immediately whenever the frequency is changed. This call never can be made over than one minute after reception of instruction for frequency change.</i>
4 PANNE DE COMMUNICATION Cf. Cartes.	4 COMMUNICATION FAILURE <i>See charts.</i>
5 AERODROME VOISIN	5 NEIGHBOURING AD
5.1 Angoulême Brie Champnier L'aérodrome d'ANGOULEME BRIE CHAMPNIER est situé à l'intérieur des limites latérales de la TMA de LIMOGES. Les itinéraires IFR d'arrivée et de départ figurent sur les cartes AD2 LFBU ainsi que les procédures en cas de panne de communication.	5.1 Angouleme Brie Champnier <i>ANGOULEME BRIE CHAMPNIER AD is located within lateral boundaries of LIMOGES TMA. Arrival and departure IFR charts are represented in AD2 LFBU charts as well as radio failure procedures.</i>




CARTE D'OBSTACLES D'AERODROME - OACI - TYPE A
Aerodrome Obstacles Chart - ICAO - A type

LIMOGES BELLEGARDE
RWY 03/21

VAR 0° (15)

DIMENSIONS ET ALTITUDES
EN METRES

DISTANCES DECLAREES		
RWY 03		RWY 21
2360	TORA - Longueur de roulement utilisable au décollage	2440
2800	TODA - Distance de décollage utilisable	2440
2360	ASDA - Distance accélération-arrêt utilisable	2440
2360	LDA - Distance d'atterrissage utilisable	2440



LEGENDE

NOTE : SONT INDIQUEES LES OBSTACLES SITUES AU-DESSUS DE LA SURFACE DE REFERENCE



⑤	NUMERO D'IDENTIFICATION	▬	OBSTACLE A L'INTERIEUR DE LA TROUEE D'ENVOL (PROFIL)
* (X)	ARBRE OU ARBUSTE - ZONE BOISEE	▬	OBSTACLE A L'EXTERIEUR DE LA TROUEE D'ENVOL (PROFIL)
●	MÂT, TOUR, CLOCHER, ANTENNE, ETC ...	---	TROUEE D'ENVOL
■	BATIMENT OU CONSTRUCTION IMPORTANTE	ZONE DE RELEVÉ D'OBSTACLES
▲	OBSTACLE NATUREL A L'INTERIEUR DE LA TROUEE D'ENVOL (PROFIL)		

TOLERANCES CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'OACI

Levé exécuté en 2010
Nivellement rattaché au N.G.F.

VAR 0° (15)

DIMENSIONS ET HAUTEURS
EN METRES




LEGENDE	
BATIMENT OU CONSTRUCTION IMPORTANTE	
VOIE FERREE	
COURBE DE NIVEAU	
PROFIL DE L'AXE	
ECART D'AU MOINS ±3 m PAR RAPPORT AU PROFIL DE L'AXE	
FEUX D'APPROCHE	
ARBRES	
MAT, TOUR, CLOCHER, ANTENNE, etc..	

ECHELLE HORIZONTALE : 1/2500
ECHELLE VERTICALE : 1/500
LES COURBES DE NIVEAU ET LES HAUTEURS SONT
RAPPORTEES A L'ALTITUDE DU SEUIL DE LA PISTE

LIMOGES BELLEGARDE

Altitudes Minimales de Sécurité Radar Minimum Radar Safety Altitudes

ATIS : LIMOGES 128.080
APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080



PANNE DE RADIOCOMMUNICATION :

Afficher transpondeur 7600 :

- 1) Panne survenant avant l'approche initiale : rejoindre la STAR et appliquer la réglementation Nationale.
- 2) Panne survenant en cours d'approche : effectuer la procédure d'approche autorisée.
- 3) Panne suivie d'une API : appliquer la procédure d'API décrite sur le volet IAC pour effectuer une seconde présentation. Si cette deuxième tentative d'atterrissage est suivie d'une seconde API dégager la TMA en appliquant la procédure prévue.
- 4) Panne survenant au cours d'un départ :
 - En VMC : faire demi-tour pour regagner l'aérodrome de départ.
 - En IMC : rejoindre au plus tôt le SID assigné et appliquer les consignes panne de COM associées.


RADIOCOMMUNICATION FAILURE :

Squawk 7600 :

- 1) If a failure occurs before the initial approach : join the STAR routing according to the National legislation.
- 2) If a failure occurs during the approach procedure : go through with the approach procedure assigned.
- 3) Failure followed by a missed APCH : comply with the missed APCH procedure as defined in the IAC in order to perform a second attempt. If this last is followed by a new missed APCH, clear the TMA according to the specified procedure.
- 4) If a failure occurs during departure :
 - VMC: turn back to join the aerodrome of departure.
 - IMC: join the assigned SID as soon as possible and comply with the radio failure instructions.

LIMOGES BELLEGARDE
STAR NORD RWY 21

APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080
TWR : LIMOGES Tour / Tower 119.550



PANNE DE RADIOCOMMUNICATION A L'ARRIVEE

Suivre ou rejoindre la STAR autorisée ou à défaut la plus proche. Se présenter à l'IAF au dernier niveau assigné collationné s'il est utilisable dans l'attente, à défaut au niveau le plus élevé de l'attente. Attendre à ce niveau jusqu'à l'heure la plus tardive des deux heures suivantes :

- HAP
- heure d'arrivée dans l'attente plus 10 minutes.

Descendre dans le circuit d'attente jusqu'à l'altitude minimale d'attente. Quitter l'IAF pour entreprendre la procédure d'approche. Si le pilote a connaissance du QFU en service : appliquer la procédure décrite dans la Réglementation Nationale. Si le pilote n'a pas connaissance du QFU en service : considérer que le QFU 213° est en service (éventuellement procédure MVL si le vent déterminé par le pilote indique que le QFU 033° est en service).

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION SUIVIE D'UNE API

Si l'atterrissage se révèle impossible dans les délais réglementaires, se dérouter vers le terrain de dégagement prévu au FPL en suivant le SID approprié, en montée vers l'altitude minimale de sécurité en route.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE ON ARRIVAL

Follow or join the authorized STAR or failing this, the nearest. Arrive at the IAF at the last collated assigned level if it is usable in holding, failing this at the highest level of holding. Wait at this level until the latest of the two following hours :

- ETA,
- time of arrival in holding plus 10 minutes.

Descend in the holding pattern to holding minimum altitude. Leave the IAF to begin the approach procedure. If the pilot knows of the QFU in service : apply the procedure described in the National Regulation. If the pilot does not know of the QFU in service : consider that the QFU 213° is in service (circling is possible if the wind determined by the pilot indicates that the QFU 033° is in use).


RADIOCOMMUNICATION FAILURE FOLLOWED BY API

If the landing appears impossible within the prescribed times, divert oneself towards the diversion airfield planned in the FPL while following the adapted SID, climbing towards the minimal en route safety altitude.

LIMOGES BELLEGARDE
STAR CONV SUD RWY 03/21
(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

APP : LIMOGES Approche 118.080
TWR : LIMOGES Tour 119.550

Sur instruction ACC
On ACC instruction



PANNE DE RADIOCOMMUNICATION A L'ARRIVEE

Suivre ou rejoindre la STAR autorisée ou à défaut la plus proche.
Se présenter à l'IAF au dernier niveau assigné collationné s'il est utilisable dans l'attente, à défaut au niveau le plus élevé de l'attente.
Attendre à ce niveau jusqu'à l'heure la plus tardive des deux heures suivantes :
- HAP
- heure d'arrivée dans l'attente plus 10 minutes.
Descendre dans le circuit d'attente jusqu'à l'altitude minimale d'attente.
Quitter l'IAF pour entreprendre la procédure d'approche.
Si le pilote a connaissance du QFU en service : appliquer la procédure décrite dans la Réglementation Nationale.
Si le pilote n'a pas connaissance du QFU en service : considérer que le QFU 213° est en service (éventuellement procédure MVL si le vent déterminé par le pilote indique que le QFU 033° est en service).

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION SUIVIE D'UNE API

Si l'atterrissage se révèle impossible dans les délais réglementaires, se diriger vers le terrain de dégagement prévu au FPL en suivant le SID approprié, en montée vers l'altitude minimale de sécurité en route.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE ON ARRIVAL

Follow or join the authorized STAR or failing this, the nearest.
Proceed to the IAF at the last collated assigned level if it is usable in holding, failing this at the highest level of holding.
Wait at this level until the latest of the two following hours:
- EAT,
- time of arrival in holding plus 10 minutes.
Descend in the holding pattern to holding minimal altitude.
Leave the IAF to begin the approach procedure.
If the pilot knows of the QFU in service : apply the procedure described in the National Regulation.
If the pilot does not know of the QFU in service : consider that the QFU 213° is in service (circling is possible if the wind determined by the pilot indicates that the QFU 033° is in use).


RADIOCOMMUNICATION FAILURE FOLLOWED BY A MISSED APCH

If the landing appears impossible within the prescribed times, divert oneself towards the diversion airfield planned in the FPL while following the adapted SID, climbing towards the minimal en route safety altitude.

LIMOGES BELLEGARDE
STAR RNAV RWY 03
(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080
TWR : LIMOGES Tour / Tower 119.550

RNAV 1
GNSS requis / GNSS required




STAR RNAV RWY 03												
RMK	Sensur GNSS requis / GNSS Sensor required					MAG VAR 2015			0.0°E		REF NAVAID :	
	Procedure Identification	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MMM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	NAV Spec
BALAN 3M												
-	IF		BALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL905	-	180	180.4	33.7	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		NERTI	-	199	198.6	16.0	-	3700	-	210	RNAV 1
GUERE 3M												
-	IF		GUERE	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL907	-	230	230.4	25.3	-	4700	-	-	RNAV 1
-	TF		SOLNO	-	230	230.1	28.0	-	3700	-	210	RNAV 1
GUSON 3M												
-	IF		GUSON	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL905	-	211	211.3	36.4	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		NERTI	-	199	198.6	16.0	-	3700	-	210	RNAV 1
MAKOX 3M												
-	IF		MAKOX	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL909	-	336	336.0	12.5	-	4200	-	-	RNAV 1
-	TF		MIGRA	-	336	336.0	10.6	-	3700	-	210	RNAV 1
NORON 3M												
-	IF		NORON	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		MIGRA	-	050	049.8	18.6	-	3700	-	210	RNAV 1
PERIG 3M												
-	IF		PERIG	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		MAVAC	-	003	003.3	24.0	-	4000	-	-	RNAV 1
-	TF		MIGRA	-	003	003.2	10.1	-	3700	-	210	RNAV 1

LIMOGES BELLEGARDE STAR RNAV RWY 21

(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080
TWR : LIMOGES Tour / Tower 119.550

RNAV 1
GNSS requis / GNSS required




STAR RNAV RWY 21												
RMK	Sensor GNSS requis / GNSS Sensor required					MAG VAR 2015 0.0°E			REF NAV AID :			
	Procedure Identification	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MMM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	NAV Spec
BALAN 3R												
-	IF		BALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		IBL21	-	155	155.4	-	4000	-	-	185	RNAV 1
GUERE 3R												
-	IF		GUERE	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL703	-	254	253.9	-	4700	-	-	-	RNAV 1
-	TF		IBL21	-	253	253.5	-	4000	-	-	185	RNAV 1
GUSON 3R												
-	IF		GUSON	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		IBL21	-	192	191.8	-	4000	-	-	185	RNAV 1
MAKOX 3R												
-	IF		MAKOX	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL707	-	353	353.3	-	4200	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL504	-	022	022.5	-	4000	-	-	220	RNAV 1
NORON 3R												
-	IF		NORON	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL705	-	034	033.8	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL502	-	033	033.2	-	4000	-	-	220	RNAV 1
PERIG 3R												
-	IF		PERIG	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL705	-	003	003.2	-	-	-	-	-	RNAV 1
-	TF		BL502	-	033	033.2	-	4000	-	-	220	RNAV 1

LIMOGES BELLEGARDE
SID RNAV RWY ALL
(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080
TWR : LIMOGES Tour / Tower 119.550


RNAV 1
GNSS requis/required



LIMOGES BELLEGARDE
SID CONV
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080
TWR : LIMOGES Tour / Tower 119.550

Sur instruction ACC
On ACC instruction



**LIMOGES BELLEGARDE
SID CONV****1 - DEPARTS OMNIDIRECTIONNELS**

(utilisables uniquement sur autorisation particulière de l'APP)

RWY 03 : Monter RM 033° jusqu'à 500 ft AAL, puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.

Pente théorique de montée jusqu'à 500ft AAL : 4.7% MNM (Obstacle pénalisant : Arbres altitude 1408 ft à 1012 m de la DER à gauche de l'axe de piste).

RWY 21 : Monter RM 213° jusqu'à 500 ft AAL, puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.

2 - ITINERAIRES**RWY 03**

BALAN 2E : 400 ft AAL, tourner à gauche RM 315° pour intercepter et suivre le RDL 000° LMG (RM 000°) vers BALAN.

ROA 2E : (sur instruction ACC) : A 400 ft AAL, tourner à droite RM 137° pour intercepter et suivre le RDL 082° LMG (RM 082°) vers ROA.

MAKOX 2E : 400 ft AAL, tourner à gauche RM 228° pour intercepter et suivre le RDL 003° LMG (RM 183°), jusqu'à LMG puis le RDL 163° LMG (RM 163°) vers LINAK puis MAKOX.

PERIG 2E : 400 ft AAL, tourner à gauche RM 228° pour intercepter et suivre le RDL 003° LMG (RM 183°), jusqu'à LMG puis le RDL 183° LMG (RM 183°) vers MAVAC puis PERIG.

NORON 2E : 400 ft AAL, tourner à gauche RM 228° pour intercepter et suivre le RDL 003° LMG (RM 183°), jusqu'à LMG puis le RDL 216° LMG (RM 216°) vers PIGUL puis NORON.

Pente théorique de montée jusqu'à 400 ft AAL : 4.7% MNM (Obstacle pénalisant : Arbres altitude 1408 ft à 1012 m de la DER à gauche de l'axe de piste).

RWY 21

BALAN 2W : 400 ft AAL, tourner à droite RM 315° pour intercepter et suivre le RDL 000° LMG (RM 000°) vers BALAN.

ROA 2W : (sur instruction ACC) A 400 ft AAL, tourner à gauche RM 052° pour intercepter et suivre le RDL 082° LMG (RM 082°) vers ROA.

MAKOX 2W : A LSU, tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 163° LMG (RM 163°) jusqu'à LINAK puis MAKOX.

PERIG 2W : Après LSU, suivre le QDR 213° LSU pour intercepter et suivre le RDL 183° LMG (RM 183°) jusqu'à MAVAC puis PERIG.

NORON 2W : LSU, tourner à droite RM 261° pour intercepter et suivre le RDL 216° LMG (RM 216°) jusqu'à PIGUL puis NORON.

3 - PANNE DE COM

Afficher 7600.

VMC : faire demi-tour pour atterrir sur l'aérodrome.

IMC : Poursuivre le vol jusqu'aux limites de la TMA en respectant la trajectoire de départ au dernier FL assigné et ensuite entreprendre la montée jusqu'au niveau de croisière.

Si le dernier FL assigné est incompatible avec l'altitude minimale de sécurité, poursuivre la montée vers le FL de croisière.

Si la panne survient au cours d'un départ guidé radar, rejoindre au plus tôt le SID assigné.

1 - OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES

(Available only with particular APP clearance).

RWY 03: Climb MAG 033° up to 500 ft AAL, then straight route climbing up to the enroute safety altitude.

Theoretical climb gradient up to 500 ft AAL: 4.7% MNM (Reference obstacle: Trees altitude 1408 ft at 1012 m from DER at left of RWY center line).

RWY 21: climb MAG 213° up to 500 ft AAL, then straight route climbing up to the enroute safety altitude.

2 - ROUTINGS**RWY 03**

BALAN 2E: at 400 ft AAL, turn left MAG 315° to intercept and follow RDL 000° LMG (MAG 000°) towards BALAN.

ROA 2E: (on ACC instruction) : at 400 ft AAL, turn right MAG 137° to intercept and follow RDL 082° LMG (MAG 082°) towards ROA.

MAKOX 2E: at 400 ft AAL, turn left MAG 228° to intercept and follow RDL 003° LMG (MAG 183°) till LMG, then RDL 163° LMG (MAG 163°) towards LINAK then MAKOX.

PERIG 2E: at 400 ft AAL, turn left MAG 228° to intercept and follow RDL 003° LMG (MAG 183°) till LMG, then RDL 183° LMG (MAG 183°) towards MAVAC then PERIG.

NORON 2E: at 400 ft AAL, turn left MAG 228° to intercept and follow RDL 003° LMG (MAG 183°), till LMG then RDL 216° LMG (MAG 216°) towards PIGUL then NORON.

Theoretical climb gradient up to 400 ft AAL: 4.7% MNM (Reference obstacle: Trees altitude 1408 ft at 1012 m from DER at left of RWY centeline).

RWY 21

BALAN 2W: at 400 ft AAL, turn right MAG 315° to intercept and follow RDL 000° LMG (MAG 000°) towards BALAN.

ROA 2W: (on ACC instruction) at 400 ft AAL, turn left MAG 052° to intercept and follow RDL 082° LMG (MAG 082°) towards ROA.

MAKOX 2W: at LSU, turn left to intercept and follow RDL 163° LMG (MAG 163°) till LINAK then MAKOX.

PERIG 2W: after LSU, follow QDR 213° LSU to intercept and follow RDL 183° LMG (MAG 183°) till MAVAC then PERIG.

NORON 2W: at LSU, turn right MAG 261° to intercept and follow RDL 216° LMG (MAG 216°), till PIGUL then NORON.

3 - RADIO FAILURE

Squawk 7600.

VMC: turn back to land on the AD.

IMC: continue the flight until the limits of the TMA complying with the departure trajectory to the last assigned FL and then start to climb up to the cruising level.

If the last assigned FL is incompatible with the minimal altitude of safety, continue to climb towards the cruising FL.

If the breakdown occurs during a radar guided departure, join as soon as possible the assigned SID.

LIMOGES BELLEGARDE
CODAGE / CODING SID RNAV RWY 03
Codage proposé / Proposed coding

SID RNAV RWY 03											
RMK	Senseur GNSS Requis / GNSS sensor required				MAG VAR 2015 0.0°E			REF NAV AID :			
Procedure Identification	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	NAV Spec
BALAN 3A											
-	CA	-	-	033	033.3	-	-	1800	-	-	RNAV 1
-	DF	BL602	-	-	-	-	L	-	-	-	RNAV 1
-	TF	BALAN	-	000	000.4	28.7	-	-	-	-	RNAV 1
LARON 3A											
-	CA	-	-	033	033.3	-	-	1800	-	-	RNAV 1
-	DF	BL604	-	-	-	-	R	-	-	-	RNAV 1
-	TF	LARON	-	058	057.6	39.1	-	-	-	-	RNAV 1
MAKOX 3A											
-	CA	-	-	033	033.3	-	-	1800	-	-	RNAV 1
-	DF	LINAK	-	-	-	-	L	-	-	-	RNAV 1
-	TF	MAKOX	-	163	163.0	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
NORON 3A											
-	CA	-	-	033	033.3	-	-	1800	-	-	RNAV 1
-	DF	PIGUL	-	-	-	-	L	-	-	-	RNAV 1
-	TF	NORON	-	216	216.4	6.7	-	-	-	-	RNAV 1
PERIG 3A											
-	CA	-	-	033	033.3	-	-	1800	-	-	RNAV 1
-	DF	MAVAC	-	-	-	-	L	-	-	-	RNAV 1
-	TF	PERIG	-	183	183.3	24.0	-	-	-	-	RNAV 1

**LIMOGES BELLEGARDE
SID RNAV RWY 03**

SID RNAV RWY 03			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1 – Senseur GNSS requis / <i>GNSS Sensor required</i>		
Climb gradient	Pente théorique de montée jusqu'à 500ft AAL: 4.7% MNM (Obstacle pénalisant : Arbres altitude 1408 ft à 1012 m de la DER à gauche de l'axe de piste) <i>Theoretical climb gradient up to 500 ft AAL : 4.7% MNM (Reference obstacle : Trees altitude 1408 ft at 1012 m from DER at left of runway center line)</i>		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP</i>		
	Vitesse : FL < 100 IAS MAX 250 kt <i>Speed : FL < 100 IAS MAX 250 kt</i>		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
BALAN 3A	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à gauche direct vers BL602 puis vers BALAN <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn left direct to BL602 then to BALAN</i>	FL 70	
LARON 3A	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à droite direct vers BL604 puis vers LARON <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn right direct to BL604 then to LARON</i>	FL 70	
NORON 3A	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à gauche direct vers PIGUL puis vers NORON <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn left direct to PIGUL then to NORON</i>	FL 70	
MAKOX 3A	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à gauche direct vers LINAK puis vers MAKOX <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn left direct to LINAK then to MAKOX</i>	FL 70	
PERIG 3A	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à gauche direct vers MAVAC puis vers PERIG <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn left direct to MAVAC then to PERIG</i>	FL 70	

Omnidirectional departures RWY 03
Voir AD 2 LFBL SID RWY ALL CONV-INSTR 01

LIMOGES BELLEGARDE
CODAGE / CODING SID RNAV RWY 21

Codage proposé / Proposed coding

SID RNAV RWY 21												
RMK	Senseur GNSS Requis / GNSS sensor required						MAG VAR 2015 0.0°E			REF NAV AID :		
	Procedure Identification	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	NAV Spec
BALAN 3B												
-	CA	-	-	-	213	213.3	-	-	1800	-	-	RNAV 1
-	DF	BL602	-	-	-	-	-	R	-	-	-	RNAV 1
-	TF	BALAN	-	000	000.4	28.7	-	-	-	-	-	RNAV 1
LARON 3B												
-	CA	-	-	-	213	213.3	-	-	1800	-	-	RNAV 1
-	DF	BL604	-	-	-	-	-	L	-	-	-	RNAV 1
-	TF	LARON	-	058	057.6	39.1	-	-	-	-	-	RNAV 1

**LIMOGES BELLEGARDE
SID RNAV RWY 21**


SID RNAV RWY 21			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1 – Senseur GNSS requis / <i>GNSS Sensor required</i>		
Climb gradient			
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP</i>		
	Vitesse : FL < 100 IAS MAX 250 kt <i>Speed : FL < 100 IAS MAX 250 kt</i>		
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale <i>Initial clearance</i>	RMK
BALAN 3B	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à droite direct vers BL602 puis vers BALAN <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn right to BL602 then to BALAN</i>	FL 70	
LARON 3B	Monter dans l'axe. A 1800 ft (500) tourner à gauche direct vers BL604 puis vers LARON <i>Climb straight ahead. At 1800 ft (500) turn left to BL604 then to LARON</i>	FL 70	

Omnidirectional departures RWY 21
Voir AD 2 LFBL SID RWY ALL CONV-INSTR 01

CARTE D'AERODROME
Aerodrome chart

ATIS : 128.080 ☎ 05 55 48 40 37

LIMOGES BELLEGARDE
45 51 39 N - 001 10 49 E
ALT AD : 1300 (46 hPa)



COORDONNEES SEUILS / THR coordinates		
TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
THR 21	45° 52' 15.07" N	001° 11' 23.19" E
THR 03	45° 51' 08.96" N	001° 10' 21.14" E

RWY	BALISAGE/Lighting		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
03 21	NIL 720 m LIH	LIH/LIL LIH/LIL	2360 ⁽¹⁾ 2440	2800 2440	2360 ⁽¹⁾ 2440	2360 ⁽¹⁾ 2440	Revêtu Paved	50 F/B/W/T	150* 150*	150* 150*	150* 150*	200* 200*
									* Absence ATS : 400 m			
									RWY 21 : LVTO avec / with RVR<150/200m autorisés/authorized.			

(1) Voir / see AD 2 LFBL.13
Si LVP en vigueur, le dégagement de la piste s'effectue obligatoirement par la bretelle centrale.
If LVP in force, RWY must be vacated by central TWY.

DATA

LIMOGES BELLEGARDE

POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES

Waypoints / procedures main fixes

Identification	Coordonnées <i>Coordinates</i>	RNAV	CONV	SID STAR	IAC
LG	REF AD2 LFBL.19		X		
LMG	REF Enr 4.1		X	X	
LOE	REF AD2 LFBL.19		X	X	X
LSU	REF AD2 LFBL.19		X	X	X
ROA	REF Enr 4.1		X	X	

BALAN	REF Enr 4.3		X	X	
GUERE	REF Enr 4.3		X	X	
GUSON	REF Enr 4.3		X	X	
LARON	REF Enr 4.3		X	X	
LECAR	REF Enr 4.3		X	X	X
LINAK	REF Enr 4.3		X	X	
MAKOX	REF Enr 4.3		X	X	
MAVAC	REF Enr 4.3		X	X	
MIGRA	REF Enr 4.3	X			X
NERTI	REF Enr 4.3	X			X
NORON	REF Enr 4.3		X	X	
PERIG	REF Enr 4.3		X	X	
PIGUL	REF Enr 4.3		X	X	
SOLNO	REF Enr 4.3	X			X

BL502	46°05'01.0" N	001°14'49.8" E	X			X
BL504	45°59'32.1" N	001°26'50.0" E	X			X
IBL21	46°02'16.7" N	001°20'50.2" E	X			X
FBL21	45°59'16.4" N	001°17'59.8" E	X			X
BL512	45°50'29.7" N	001°09'44.3" E	X			X
RW21	45°52'15.07" N	001°11'23.19" E	X			X


FBL03	45°44'54.2" N	001°04'30.4" E	X			X
BL410	45°52'54.3" N	001°12'00.0" E	X			X
RW03	45°51'08.96" N	001°10'21.14" E	X			X

FAP RWY 21	45°59'18.6" N	001°18'02.8" E		X		X
FAF LOC RWY 21	45°59'18.6" N	001°18'02.8" E		X		X
FAF NDB RWY 21	45°59'19.4" N	001°18'01.1" E		X		X

→	BL602	46°02'18.0" N	001°01'40.9" E	X		X
→	BL604	45°52'51.1" N	001°24'18.8" E	X		X
→	BL703	46°04'59.5" N	001°33'54.4" E	X		X
→	BL705	45°51'02.5" N	001°01'42.0" E	X		X
→	BL707	45°34'21.5" N	001°11'51.5" E	X		X
→	BL905	45°57'19.4" N	001°01'37.6" E	X		X
→	BL907	45°55'11.6" N	001°37'23.1" E	X		X
→	BL909	45°31'20.8" N	001°07'05.1" E	X		X

AIRE DE STATIONNEMENT
Parking areas

LIMOGES BELLEGARDE



Postes de stationnements aériens :

PRKG A, à gauche du TWY C :

- Premier poste 1A (catégorie C) : poste le plus à gauche devant la TWR.
- Deuxième poste 2A (catégorie C) : poste devant l'aérogare.
- Troisième poste 3A (catégorie C) : devant les hangars 0 et 1.
- Quatrième poste 4A (poste hybride catégorie D) : entre les postes 2A et 3A.

PRKG P, à droite du TWY C :

- Postes de stationnements de 1P à 4P pour les aéronefs d'une envergure maximum 13 m.
- Poste 5P pour les aéronefs type ATR 42/72.

ACFT stands:

Apron A, left of TWY C:


- 1st stand 1A (category C): stand located most to the left in front of TWR.
- 2nd stand 2A (category C): in front of terminal.
- 3rd stand 3A (category C): in front of hangars 0 and 1.
- 4th stand 4A (hybrid stand category D): between stands 2A and 3A.

Apron P, right of TWY C:

- Stands from 1P to 4P for ACFT with a maximum wingspan of 13 m.
- Stand 5P for ACFT type ATR 42/72.

MOUVEMENTS A LA SURFACE
Ground movements

LIMOGES BELLEGARDE



APPROCHE AUX INSTRUMENTS

LIMOGES BELLEGARDE

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 1300, THR : 1273 (46 hPa)


RNP RWY 03

ATIS LIMOGES 128.080 ☎ 05 55 48 40 37
APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080
TWR : LIMOGES Tour / Tower 119.550


RNP APCH

EGNOS
Ch 73178
E03A
RDH : 49

VAR
0°
(15)



TA : 5000



API : Monter vers **BL410**, puis tourner à **gauche** direct vers **MIGRA** pour intégrer l'attente (**MAX IAS 185 kt**) en montée vers **3700** (2427), ou suivre l'instruction du CTL.

Monter à **2800** (1527) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb to **BL410**, then turn **left** direct to **MIGRA** to enter holding (**MAX IAS 185 kt**), climbing to **3700** (2427), or follow ATC instructions.

Climb to **2800** (1527) prior to level acceleration.

MNM AD : voir/see AD 2 LFBL IAC RWY03 RNP MINIMA.

REF HGT : ALT THR

DIST RW03	7	6	5	4	3	2	1
ALT	3550	3230	2910	2600	2280	1960	1640
(HGT)	(2277)	(1957)	(1637)	(1327)	(1007)	(687)	(367)

Observations / Remarks : Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see ENR 1.5

	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	120 kt	130 kt	140 kt	150 kt	160 kt	185 kt
FAF - RW03	7.5 NM	6 min 24	5 min 36	4 min 59	4 min 29	4 min 04	3 min 44	3 min 27	3 min 12	2 min 59	2 min 25
VSP (ft/min)		370	425	480	530	585	635	690	745	795	980

APPROCHE AUX INSTRUMENTS**LIMOGES BELLEGARDE**

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 1300 THR : 1273 (46 hPa)

RNP RWY 03**1. MINIMA LPV :**

Les Minima LPV standard ci-dessous sont déterminés pour les ACFT effectuant une procédure LPV pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure ou égale à 2.5%.

The standard LPV Minima below are determined for ACFT performing an LPV procedure which are able to maintain a climbing slope greater than or equal to 2.5% during a missed APCH.

Pente en API Slope in missed APCH	CAT	DA (H)	RVR	OCH
2.5 %*	A	1530 (250)	1300	242
	B	1530 (260)	1300	254
	C	1540 (270)	1300	263
	D	1550 (280)	1300	273
3 %	A	1530 (250)	1300	209
	B	1530 (250)	1300	221
	C	1530 (250)	1300	229
	D	1530 (250)	1300	239

Distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

* Pour les opérations de transport public, l'utilisation de ces minima impose la prise en compte de la panne d'un moteur en API.

* For public transport operations, the use of these minima must take into account the failure of one engine during a missed APCH.

2. MINIMA LNAV/VNAV :

Les Minima LNAV/VNAV standard ci-dessous sont déterminés pour les ACFT effectuant une procédure LNAV/VNAV pouvant assurer en approche interrompue une pente de montée supérieure ou égale à 2.5%.

The standard LNAV/VNAV Minima below are determined for ACFT performing an LNAV/VNAV procedure which are able to maintain a climbing slope greater than or equal to 2.5% during a missed APCH.

Pente en API Slope in missed APCH	CAT	DA (H)	RVR	OCH
2.5 %*	A	1560 (290)	1400	286
	B	1580 (300)	1400	298
	C	1590 (320)	1400	317
	D	1620 (350)	1600	344
3 %	A	1530 (260)	1300	255
	B	1540 (270)	1300	267
	C	1570 (290)	1400	288
	D	1590 (320)	1400	317
4 %	A	1530 (250)	1300	215
	B	1530 (250)	1300	227
	C	1530 (250)	1300	250
	D	1560 (290)	1400	283

Distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

* Pour les opérations de transport public, l'utilisation de ces minima impose la prise en compte de la panne d'un moteur en API.

* For public transport operations, the use of these minima must take into account the failure of one engine during a missed APCH.

3. MINIMA LNAV :

Pente en API Slope in missed APCH	CAT	MDA (H)	RVR	OCH
2.5 %	A	1660 (390)	1500	384
	B		1500	
	C		1800	
	D		1800	

Distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

4. MINIMA MVL / Circling :

MVL interdites au Sud-Est de la piste/Circling prohibited South-East of RWY.

Pente en API Slope in missed APCH	CAT	MDA (H)	VIS
2.5 %	A	1830 (550)	1500
	B	1830 (550)	1600
	C	1980 (710)	2400
	D	2080 (810)	3600

Distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

RNP RWY 03												
RMK	MAG VAR 2015 0.0°											REF NAV AID :
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MMM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Vertical angle (°) / TCH (m)	NAV Spec
HLDG	-	MIGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INA NERTI	IF	NERTI	-	-	-	-	-	3700	-	210	-	RNP APCH
	TF	MIGRA	-	103	103.2	4.7	-	3700	-	-	-	RNP APCH
INA SOLNO	IF	SOLNO	-	-	-	-	-	3700	-	210	-	RNP APCH
	TF	MIGRA	-	313	313.3	5.7	-	3700	-	-	-	RNP APCH
INA MIGRA	IF	MIGRA	-	-	-	-	-	3700	-	210	-	RNP APCH
	IF	MIGRA	-	-	-	-	-	3700	-	-	-	RNP APCH
	TF	FBL03	-	33	033.1	4.6	-	3700	3700	-	-	RNP APCH
	TF	RW03	Yes	33	033.2	7.5	-	-	-	-	-3.0 / 15	RNP APCH
	TF	BL410	Yes	33	033.2	2.1	-	-	3700	-	-	RNP APCH
	DF	MIGRA	-	-	-	-	L	-	3700	185	-	RNP APCH

Input data

Operation Type	0
SBAS Provider	1
Airport Identifier	LFBL
Runway	03
Runway Direction	0
Approach Performance Designator	0
Route Indicator	
Reference Path Data Selector	0
Reference Path Identifier	E03A
LTP/FTP Latitude	455108.9600N
LTP/FTP Longitude	0011021.1400E
LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres)	436.13
FPAP Latitude	455215.0710N
Delta FPAP Latitude (seconds)	66.1110
FPAP Longitude	0011123.1900E
Delta FPAP Longitude (seconds)	62.0500
Threshold Crossing Height	15.00
TCH Units Selector	1
Glidepath Angle (degrees)	3.00
Course Width (metres)	105
Length Offset (metres)	0
HAL (metres)	40
VAL (metres)	35

Output data

Data Block	10 0C 02 06 0C 03 00 00 01 33 30 05 40 81 AD 13 A8 D1 80 00 09 25 7E 04 02 C4 E4 01 2C 81 2C 01 64 00 C8 AF F5 5C DA 32
Calculated CRC Value	F5 5C DA 32

Required Additional Data

ICAO Code	LF
LTP/FTP Orthometric Height (metres)	387.9
FPAP Orthometric Height (metres)	387.9

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

LIMOGES BELLEGARDE

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 1300, THR : 1273 (46 hPa)

NDB RWY 03

VAR
0°
(15)

ATIS LIMOGES 128.080 ☎ 05 55 48 40 37
APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080
TWR : LIMOGES Tour / Tower 119.550



TA : 5000


API : Monter sur **QDR 034° LSU** (RM 034°).
A **1800** (527), tourner à **gauche** vers **LMG** puis vers l'attente **LECAR** en montée vers **3700** (2427), **ou suivre instructions du CTL**.

Ne pas tourner avant le MAPT.

Monter à **2800** (1527) avant d'accélérer en palier.

*Missed APCH : Climb QDR 034° LSU (MAG 034°).
At 1800 (527), turn left to LMG then to LECAR holding climbing to 3700 (2427), or follow ATC instructions.
Do not turn before MAPT.*

Climb to 2800 (1527) prior to level acceleration.



→ THR (NM) 11.2

5

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			MVL / Circling ⁽¹⁾	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A		1500		1800 (520)	1500
B		1500		1800 (520)	1600
C	1760 (490)	2100	483	1980 (700)	2400
D		2100		2030 (760)	3600

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Sud-Est de la piste / Circling prohibited South-East of RWY.

NDB - MAPT	5.0 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
		4 min 17	3 min 32	3 min 00	2 min 37	2 min 18	1 min 53	1 min 37
VSP (ft/min)		360	430	510	590	660	810	940

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

LIMOGES BELLEGARDE


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 1300, THR : 1275 (46 hPa)

RNP RWY 21

ATIS LIMOGES 128.080 ☎ 05 55 48 40 37 APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080 TWR : LIMOGES Tour / Tower 119.550	RNP APCH	EGNOS Ch 73255 E21A RDH : 49	VAR 0° (15)
--	-----------------	--	-------------------




TA : 5000

API : Monter vers **BL512**, puis tourner à droite direct vers **IBL21** pour intégrer l'attente (MAX IAS 185 kt) en montée vers 4000 (2725), ou suivre les instructions du CTL.

Monter à 3100 (1825) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb up to **BL512**, then turn right direct to **IBL21** to enter the holding (MAX IAS 185 kt), climbing up to 4000 (2725), or follow ATC instructions.

Climb to 3100 (1825) prior to level acceleration.



THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling ⁽¹⁾		DIST RW21
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	
A	1540 (270)	600	263	1590 (310)	750	309				1800 (520)	1500	NM 8 7 6 5 4 3 2 ALT 3870 3550 3230 2920 2600 2280 1960 (HGT) (2595) (2275) (1955) (1645) (1325) (1005) (685)
B	1550 (280)	600	275	1600 (320)	750	320				1800 (520)	1600	
C	1560 (290)	650	284	1610 (330)	800	327	1750 (470)	1500	468	1980 (700)	2400	
D	1570 (300)	650	294	1630 (350)	900	349				2030 (760)	3600	

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Sud-Est de la piste / Circling prohibited South-East of RWY.

Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5.

FAF - RW21	8.4 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	850	980

RNP RWY 21												
RMK	MAG VAR 2015 0.0°											REF NAVAID :
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MMM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Vertical angle (°) / TCH (m)	NAV Spec
HLDG	-	IBL21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INA BL502	IF	BL502	-	-	-	-	-	4000	-	220	-	RNP APCH
	TF	IBL21	-	123	123.2	5	-	4000	-	185	-	RNP APCH
INA BL504	IF	BL504	-	-	-	-	-	4000	-	220	-	RNP APCH
	TF	IBL21	-	303	303.3	5	-	4000	-	185	-	RNP APCH
INA IBL21	IF	IBL21	-	-	-	-	-	4000	-	185	-	RNP APCH
	IF	IBL21	-	-	-	-	-	4000	-	185	-	RNP APCH
	TF	FBL21	-	213	213.4	3.6	-	4000	4000	-	-	RNP APCH
	TF	RW21	Yes	213	213.3	8.4	-	-	-	-	-3.0 / 15	RNP APCH
	TF	BL512	Yes	213	213.3	2.1	-	-	4000	-	-	RNP APCH
	DF	IBL21	-	-	-	-	R	-	4000	185	-	RNP APCH

Input data

Operation Type	0
SBAS Provider	1
Airport Identifier	LFBL
Runway	21
Runway Direction	0
Approach Performance Designator	0
Route Indicator	
Reference Path Data Selector	0
Reference Path Identifier	E21A
LTP/FTP Latitude	455215.0710N
LTP/FTP Longitude	0011123.1900E
LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres)	436.9
FPAP Latitude	455108.9600N
Delta FPAP Latitude (seconds)	-66.1110
FPAP Longitude	0011021.1400E
Delta FPAP Longitude (seconds)	-62.0500
Threshold Crossing Height	15.00
TCH Units Selector	1
Glidepath Angle (degrees)	3.00
Course Width (metres)	105
Length Offset (metres)	0
HAL (metres)	40
VAL (metres)	35

Output data

Data Block	10 0C 02 06 0C 15 00 00 01 31 32 05 BE 85 AF 13 6C B6 82 00 11 25 82 FB FD 3C 1B FE 2C 81 2C 01 64 00 C8 AF EB 1A 7B 04
Calculated CRC Value	EB 1A 7B 04

Required Additional Data

ICAO Code	LF
LTP/FTP Orthometric Height (metres)	388.7
FPAP Orthometric Height (metres)	388.7

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


LIMOGES BELLEGARDE

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 1300, THR : 1275 (46 hPa)

ILS ou/or LOC RWY 21



TA : 5000

API : Monter dans l'axe . A 1900 (625), tourner à droite vers LOE en montée vers 4000 (2725) ou suivre les instructions du CTL. **Ne pas tourner avant le MAPT.**
Monter à 2900 (1625) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 1900 (625), turn right to LOE climbing up to 4000 (2725) or follow ATC instructions. Do not turn before MAPT.
Climb up to 2900 (1625) prior to level acceleration.

MAPT LOC OM FAF LOC LOE 213° 4000 (2725)

MDA 2550 (1275) 2550 (1275) 2600 (1325)

DA 0.9 3.9 8.5 11.5

THR ← (NM)	0.9	3.9	8.5	11.5
DME LG ← (NM)	1	4	8.6	11.6

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	ILS		OCH CAT 1	OCH CAT 2	LOC			MVL / Circling (1)	
	DA (H)	RVR			MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A			155	66		1500		1820 (550)	1500
B	1480 (200)	550	166	79	1820 (550)	1500	545	1820 (550)	1600
C			178	91		1800		1980 (700)	2400
D			192	100		1800		2030 (760)	3600

APP RWY 21 homologuée CAT 2 et 3 (2)(3) (RVR MNM 125 m)
APCH RWY 21 approved CAT 2 and 3 (2)(3) (RVR MNM 125 m)

DME LG

NM	8	7	6	5	4	3	2
ALT	3810	3490	3180	2860	2550	2230	1910
(HGT)	(2535)	(2215)	(1905)	(1585)	(1275)	(955)	(635)

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Sud-Est de la piste - (2) Base OCH ILS CAT 2 : plan sol - (3) CAT 2 et 3 : aéronef de CAT D : VAT < 148 kt.
(1) Circling prohibited SE of RWY - (2) OCH base ILS CAT 2 : ground plan - (3) CAT 2 and 3 : CAT D ACFT : VAT < 148 kt.

FAF - THR	8.5 NM	70 kt 7 min 16	85 kt 6 min 00	100 kt 5 min 06	115 kt 4 min 25	130 kt 3 min 54	160 kt 3 min 11	185 kt 2 min 45
VSP (ft/min)		Non disponible / Not available						

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


LIMOGES BELLEGARDE

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 1300, THR : 1275 (46 hPa)


NDB RWY 21



TA : 5000

API : Monter sur **QDR 213° LOE** (RM 213°). A **2100** (825), tourner à **droite vers LOE** en montée vers **4000** (2725) ou suivre les instructions du CTL. **Ne pas tourner avant le MAPT.**
Monter à 2900 (1625) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb **QDR 213° LOE** (MAG 213°). At **2100** (825), turn **right to LOE** climbing up to **4000** (2725) or follow ATC instructions. **Do not turn before MAPT.**
Climb up to 2900 (1625) prior to level acceleration.



THR ← (NM)	1.7	3.9	8.5	11.5
DME LG ← (NM)	1.8	4	8.6	11.6

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			MVL / Circling ⁽¹⁾		DME LG	8	7	6	5	4	3	2
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS								
A		1500		1850 (580)	1500	NM	3810	3490	3180	2860	2550	2230	1910
B	1850 (580)	1500		1850 (580)	1600	ALT	(2535)	(2215)	(1905)	(1585)	(1275)	(955)	(635)
C		1900	573	1980 (700)	2400	(HGT)							
D		1900		2030 (760)	3600								

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Sud-Est de la piste / Circling prohibited South-East of RWY.